

OpenAir™

Siłowniki do przepustnic powietrza Modbus RTU G.B111.1E/MO



Siłowniki do przepustnic powietrza 5 / 10 Nm z komunikacją Modbus

• GDB111.1E/MO

•

- Napięcie zasilania AC 24 V, 5 Nm
- GLB111.1E/MO Napięcie zasilania AC 24 V, 10 Nm
- Do central klimatyzacyjnych (AHU) i innych zastosowań wentylacyjnych
- Napięcie zasilania AC 24 V
- Moment obrotowy 5 i 10 Nm
- Komunikacja Modbus RTU
- Certyfikat UL



Funkcje

Funkcja	Opis
Komunikacja	Modbus RTU (RS-485), odseparowane galwanicznie
Funkcje	 Wartość zadana 0100% Sygnał zwrotny 0100% Wymuszenie pozycji Otwórz / Zamknij / Min / Maks / Stop Monitorowanie wartości zadanej i tryb pracy w przypadku braku komunikacji
Obsługiwane prędkości transmisji	9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 78.4, 115.2 kbaud
Obsługiwane formaty transmisji	1-8-E-1, 1-8-N-1-, 1-8-O-1, 1-8-N-2
Terminator	120 Ω, załączany elektronicznie
Obsługiwane kody funkcji Modbus	03 Read Holding Registers, 04 Read Input Registers, 06 Write Single Register, 16 Write Multiple registers (maks. 120 rejestrów w jednym telegramie)

Konkretne funkcje są szczegółowo opisane w dokumentacji produktu Z4634¹⁾.

Zestawienie typów

Тур	Nr magazynowy	Napięcie zasilania	Sygnał sterujący	Pobór mocy	Czas pozycjonow ania	Ręczna zmiana położenia	Wskaźnik położenia
GDB111.1E/MO	S55499-D191	AC 24.1/	Madhua DTU	1 VA / 0,5 W	450 -	Tala	Tali
GLB111.1E/MO	S55499-D199	AC 24 V	Modbus RTU	3 VA / 2,5 W $^{2)}$	150 \$	Tak	Tak
Informacje dotyczące akcesoriów i części dodatkowych w karcie katalogowej N4698.							

²⁾ Siłownik obrotowy

Zamawianie (Przykład)

Тур	Nr magazynowy	Opis	llość
GDB111.1E/MO	S55499-D191	Siłownik do przepustnic powietrza Modbus	1

Urządzenia współpracujące

Тур	Nr magazynowy	Opis	Typ dokumentu	Nr dokumentu
AST20	S55499-D165	Urządzenie nastawcze	Karta katalogowa	A6V10631836 ¹⁾
			Instrukcja obsługi	A6V10555077 ¹⁾

Dokumentacja produktu

Tytuł	Temat	ID dokumentu
Siłowniki obrotowe do przepustnic powietrza bez sprężyny powrotnej GDB/GLB1	Szczegółowe informacje na temat siłowników obrotowych bez sprężyny powrotnej (5/10 Nm), włączając typy Modbus	Z4634 ¹⁾
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu / instalacji siłowników obrotowych 5 / 10 Nm	M4634 ¹⁾

¹⁾ Inne ważne dokumenty mogą być pobrane ze strony: http://siemens.com/bt/download Więcej szczegółów odnośnie stanów urządzenia, funkcji i wyświetlanych błędów znajduje się w dokumentacji produktowej Z4634¹⁾.

Obsługa przycisku

Działanie	Push-button operation	Potwierdzenie
Wyświetlenie obecnego adresu (w odwróconej kolejności)	Naciśnij przycisk < 1s	Wyświetlany jest obecny adres
Wprowadzenie adresu Modbus za pomocą przycisku	Naciśnij przycisk 1 5 sek	Zobacz opis na następnej stronie
Wejście w tryb adresowania zdalnego (do użycia ze sterownikami Climatix [™])	Naciśnij przycisk 510 sek	LED świeci się na pomarańczowo (zwolnij przycisk gdy zgaśnie czerwony LED). Wyjście z trybu po 1 min.
Przywrócenie ustawień fabrycznych	Naciśnij przycisk > 10s	LED miga na pomarańczowo

Opis stanów diody LED

Kolor	Sposób świecenia	Opis				
Zielony	ciągły	Uruchomiony				
	1s zał. / 5s wył.	Normalna praca ("puls urządzenia")				
	migający	Przesyłanie danych po magistrali komunikacyjnej				
Pomarańczowy / zielony	1s pomarańczowy / 1s zielony	Urządzenie w trybie wymuszonego sterowania				
Pomarańczowy	1s zał. / 1s wył.	Nieskonfigurowana komunikacja				
Pomarańczowy	1s zał. / 5s wył.	Urządzenie w trybie braku komunikacji				
Czerwony	ciągły	Usterka mechaniczna / urządzenie zablokowane				
	1s zał. / 5s wył.	Błąd wewnętrzny				
	0.1s zał. / 1s wył.	Niepoprawna konfiguracja, np. Min = Maks				

Reset urządzenia za pomocą przycisku

Konfiguracja siłownika przepustnicy powietrza może usunięta za pomocą przycisku:

- 1. Naciśnij przycisk powyżej 10s → zaczyna migać pomarańczowy LED
- 2. Puść przycisk kiedy LED ciągle miga \rightarrow LED ciągle miga przez 3s
- 3. Jeśli przycisk jest wciśnięty w trakcie tych 3s, to reset jest anulowany.
- 4. Po 3s → świeci się czerwony LED(reset), następnie zielony (uruchomienie).

¹⁾ Inne ważne dokumenty mogą być pobrane ze strony: <u>http://siemens.com/hit-pl</u>

Wyświetlanie aktualnego adresu (cyfry wyświetlane w odwrotnej kolejności)

Adres Modbus może być ustawiony bez zewnętrznego urządzenia poprzez użycie przycisku i wskaźników LED.

W celu wyświetlenia aktualnego adresu, naciśnij przycisk <1s.

Kolory		
cyfra jedności: czerwony	cyfra dziesiątek: zielony	cyfra setek: pomarańczowy
Przykład adresu 124:		
LED		
Uwaga	Adres jest wprowadzany i wyświetla	any w odwrotnej kolejności.

Ustawienia nowego adresu (cyfry w odwrotnej kolejności)

- 1. **Wejdź w tryb adresowania**: naciśnij przycisk > 1s aż LED zacznie świecić się na czerwono, następnie zwolnij przycisk (przed tym jak LED zgaśnie).
- Wprowadź cyfry: naciśnij przycisk n-razy → LED miga przy każdym naciśnięciu (informacja zwrotna).

Kolory: cyfra jedności: **czerwony** / cyfra dziesiątek: **zielony** / cyfra setek: **pomarańczowy**

- 3. **Zmiana cyfry**: naciśnij przycisk dopóki LED nie zacznie świecić w kolorze następnej cyfry→ puść przycisk,
- Zapisz adres: naciśnij przycisk do czasu aż LED zaświeci się na czerwono (potwierdzenie) → zwolnij przycisk. Adres może być zapisany w każdej chwili, np. po ustawieniu cyfry jedności lub po ustawieniu cyfry jedności i dziesiątek.
- 5. Wprowadzony adres zostanie raz wyświetlony dla potwierdzenia.

Uwaga: Jeśli przycisk jest zwolniony przed tym, jak LED zacznie świecić się na czerwono, adres jest usunięty.

Przykłady

Ustawienie adresu "124":

- 1. Wejdź w tryb adresowania
- Ustaw cyfrę jedności (4): Naciśnij przycisk 4 razy → LED zaświeci się na czerwono przy każdym wciśnięciu
- Przejdź do cyfry dziesiątek: Naciśnij przycisk dopóki LED zacznie świecić na zielono zwolnij przycisk
- Ustaw cyfrę dziesiątek (2): Naciśnij przycisk 2 razy → LED zaświeci się na zielono przy każdym wciśnięciu
- Przejdź do cyfry setek: Naciśnij przycisk dopóki LED zacznie świecić na pomarańczowo – zwolnij przycisk
- Ustaw cyfrę setek (1): Naciśnij przycisk 1 raz → LED zaświeci się na pomarańczowo przy każdym wciśnięciu
- Zapisz adres: Naciśnij przycisk dopóki LED zacznie świecić na czerwono zwolnij przycisk

 \rightarrow adres jest zapisany i wyświetlony 1x dla potwierdzenia

Ustawienie adresu "50":

- 1. Wejdź w tryb adresowania
- Przeskocz cyfrę jedności: Trzymaj wciśnięty przycisk dopóki LED zacznie świecić na zielono zwolnij przycisk
- Ustaw cyfrę dziesiątek (5): Naciśnij przycisk 5 razy → LED zaświeci się na zielono przy każdym wciśnięciu
- 4. Zapisz adres(pomiń cyfrę setek): Trzymaj wciśnięty przycisk dopóki LED zacznie świecić na czerwono
 - zwolnij przycisk
 - \rightarrow adres jest zapisany i wyświetlony 1x dla potwierdzenia

Ustawienie adresu "5":

- 1. Wejdź w tryb adresowania
- Ustaw cyfrę jedności (5): Naciśnij przycisk 5 razy → zaświeci się na czerwono przy każdym wciśnięciu
- Zapisz adres: Naciśnij przycisk dopóki LED zacznie świecić na czerwono → adres jest zapisany i wyświetlony 1x dla potwierdzenia

Wiecej szczegółów o	dnośnie tei funk	cii znaiduje sie w	dokumentacii	produktowej 746	3 4 ¹⁾
więcej szczegolow o	unosine lej turk	oji znajuuje się w	uukumemacji	produktowej Z40	34.

Reg.	Nazwa	R/W	Jednostka	Dokładność	Zakres / wykaz		
Wartości							
1	Wartość zadana	RW	%	0.01	0100		
2	Wymuszenie położenia	RW			0 = Wyłączone / 1 = Otwarcie / 2 = Zamknięcie 3 = Stop / 4 = Idź do Min / 5 = Idź do Maks		
3	Aktualna pozycja	R	%	0.01	0100		
256	Komenda	RW			0 = Gotowy / 1 = Adaptacja / 2 = Test 3 = Reinicjalizacja urządzenia / 4 = Reset do wartości fabrycznych		

Paramet	ry				
257	Kierunek otwierania	RW			0 = CW / 1 = CCW
258	Tryb adaptacji	RW			0 = Wyłączony / 1 = Aktywny
259	Tryb działania	RW			1 = POS
260	Min Otwarcie	RW	%	0.01	0100
261	Maks Otwarcie	RW	%	0.01	0100
262	Czas przebiegu siłownika	R	S	1	150
513	Tryb braku komunikacji	RW			0 = przejdź do położ. Brak Komunikacji 1 = Utrzymuj ostatnią pozycję 2 = Nieaktywny
514	Położenie dla Braku Komunikacji	RW	%	0.01	0100
515	Timeout	RW	s	1	065535
516	Startowa wart.zadana	RW	%	0.01	0100
764	Adres Modbus	RW			1247 / 255 = "nieprzypisany"
765	Prędkość transmisji	RW			0 = auto / 1 = 9600 / 2 = 19200 3 = 38400 / 4 = 57600 / 5 = 76800 6 = 115200
766	Format transmisji	RW			0 = 1-8-E-1 / 1 = 1-8-O-1 2 = 1-8-N-1 / 3 = 1-8-N-2
767	Terminator magistrali	RW			0 = Wył. / 1 = Zał.
768	Komenda konf. magistr.	RW			0 = Gotowe / 1 = Załaduj / 2 = Odrzuć
769	Status	R			Patrz poniżej

Informacje na temat urządzenia

mornae	jo na tomat arzączonia			
1281	Index urządzenia	R	 	
1282-83	Data produkcji	R	 	Dates delumentaria 74264 ¹⁾
1284-85	Numer seryjny	R	 	Paliz dokumentacja 24304
1409-16	TypeASN [Char_161]	R	 	

¹⁾ Dokumentacja może być pobrana ze strony <u>http://siemens.com/bt/download</u>

Rejestr 769 "Status"

Status			
Bit 00	1 = Wymuszenie położenia	Bit 06	1 = Adaptacja wykonana
Bit 01	1 = Aktywny tryb braku komunikacji	Bit 07	1 = Adaptacja trwa
Bit 02	1 = zarezerwowany	Bit 08	1 = Błąd adaptacji
Bit 03	1 = zarezerwowany	Bit 09	1 = Test zakończony niepowodzeniem
Bit 04	1 = Siłownik zablokowany	Bit 10	1 = Test zakończony powodzeniem
Bit 05	1 = Przekroczony nom. czas życia	Bit 11	1 = Błędna konfiguracja

Obsługiwane kody funkcji

Kody funkcj	i
03 (0x03)	Read Holding Registers
04 (0x04)	Read Input Registers
06 (0x06)	Write Single Register
16 (0x10)	Write Multiple registers (Ograniczenie: Mak. 120 rejestrów w jednym telegramie)

Uwagi

Bezpieczeństwo

	▲ Ostrzeżenie						
	Lokalne regulacje dotyczące bezpieczeństwa przestrzeganie lokalnych praw dotyczących bezpieczeństwa może skutkować obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia.						
	 Należy przestrzegać i stosować się do lokalnych praw i odpowiednich postanowień dotyczących bezpieczeństwa. 						
Montaż							
	Nie otwierać obudowy siłownika						
	 Nie używać otworów do montażu akcesoriów do mocowania siłownika 						
Montaż							
	Pozycje montażu						
	Ochrona IP54 w następujących pozycjach montażu Otwory do montażu akcesoriów ¹⁾						
	A IP54						
	Patrz instr.montażu A6V10409478 ²⁾						

▲ ¹⁾Nie mogą być używane do mocowania siłownika. Aby zapobiec rotacji urządzenia użyj odpowiedniego elementu montażowego.

²⁾ Inne ważne dokumenty mogą być pobrane ze strony:

http://siemens.com/hit-pl

Parametryzacja

Następujące parametry muszą zostać sprawdzone lub ustawione przed uruchomieniem:

Parametr	Zakres/ Wykaz	Opis	Ustawienia fabryczne
Kierunek otwierania	CW (R) / CCW (L)	Kierunek otwierania przepustnicy powietrza	CW (R)
Adaptacja położenia	Wył. / Zał.	Adaptacja sygnału zwrotnego zależnie od zakresu otwarcia Wył = Bez adaptacji: 0°90° → 0100 % Zał = Adaptacja położenia np. 0°60° → 0100 %	Wył.

CW (R) – zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo)

CCW (L) - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo)

Sposób uruchamiania 1: Konfiguracja pełna lub częściowa poprzez panel AST20

Wszystkie parametry komunikacji i siłownika mogą być ustawione za pomocą podręcznego narzędzia AST20.

- Podłącz AST20 do siłownika i przejdź do menu konfiguracji komunikacji magistrali
- Ustaw pożądane parametry magistrali
- Opcjonalnie wprowadź zmiany parametrów siłownika.

Uwaga

Poprzez AST20, wszystkie parametry mogą być ustawione za pomocą funkcji masowej konfiguracji. Parametry magistrali także wchodzą w funkcję masowej konfiguracji. Można zaznaczyć opcję żeby każdy kolejny siłownik miał automatycznie zwiększany adres Modbus slave.

Sposób uruchamiania 2: Konfiguracja pełna lub częściowa poprzez magistralę

Urządzenie może być skonfigurowane poprzez magistralę komunikacyjną jeśli ustawienia fabryczne pozwalają na połączenie urządzenia Modbus master z siłownikiem (np. nie ma konfliktów adresów oraz jest dopasowany format i prędkość transmisji).

- Pełna konfiguracja poprzez magistralę komunikacyjną: Jeśli w momencie włączenia zasilania adres urządzenia jest unikalny, to może być ono dostępne dla Modbus master (lub urządzenia programującego) i można wtedy zmienić jego adres lub inne parametry.
- Częściowa konfiguracja poprzez magistralę komunikacyjną: Jeśli w momencie włączenia zasilania adres urządzenia nie jest unikalny, to przed podłączeniem do magistrali trzeba ustawić unikalny adres (np. za pomocą przycisku na siłowniku). Po zaadresowaniu siłownika resztę konfiguracji można wykonać poprzez magistralę komunikacyjną, jeśli Modbus master ma ustawiony format i prędkość transmisji takie same jak siłownik.
- Zapis nowej konfiguracji musi być wykonany w określonym czasie (time out). Jeśli "1 = Zapisz" nie zostanie wysłana do rejestru Reg 768 w ciągu 30 sekund, to wszystkie zmiany zostaną odrzucone.

Przykład: Tabela przedstawia wykaz konfiguracji przed i po zmianie.

Reg.	Nazwa	Przed konfiguracją	Nowa wartość (przykład)
764	Slave address	46	12
765	Prędkość transmisji	0 = auto	1 = 9600
766	Format	0 = 1-8-E-1	3 = 1-8-N-2
767	Terminator	0 = Wył.	0 = Wył.
768	Komenda konf. magistr.	0 = Gotowe	1 = Zapisz

Siłowniki nie wymagają obsługi.

Utylizacja



Gwarancja

Dane techniczne dotyczące aplikacji są ważne wyłącznie w przypadku używania siłowników razem z produktami firmy Siemens podanymi w punkcie "Urządzenia współpracujące ". Użycie siłownika z jakimkolwiek produktem firmy trzeciej prowadzi do utraty gwarancji oferowanej przez firmę Siemens

		r	
Źródło zasilania			
Napięcie nominalne	GB111.1E/	AC 24 V ± 20 % (SELV)	
		lub	
		AC 24 V klasa 2 (US)	
Częstotliwość		50/60 Hz	
Pobór mocy	przy 50 Hz		
	Siłownik w stanie zatrzymania	1 VA / 0.5 W	
	Siłownik w ruchu	3 VA / 2.5 W	
Dane funkcjonalne			
Czas przebiegu dla kąta	GB111.1E/	150 s (50 Hz)	
90°		120 s (60 Hz)	
Nominalny moment obrotowy	GDB	5 Nm	
	GLB	10 Nm	
Moment maksymalny	GDB	< 7 Nm	
	GLB	< 14 Nm	
Nominalny / Maksymalny kąt obrotu	Iub AC 24 V klasa 2 (US) totliwość 50/60 Hz r mocy przy 50 Hz Siłownik w stanie zatrzymania 1 VA / 0.5 W Siłownik w ruchu 3 VA / 2.5 W funkcjonalne v przebiegu dla kąta GB111.1E/ GDB 5 Nm anlay moment GDB GLB. 10 Nm ant maksymalny GDB GLB. 10 Nm ant maksymalny GDB GLB. 10 Nm ante obrotu Ustawiany urządzeniem nastawczym lub poprzez komunikację 200 ^o / 95 ^o ± 2 ^o podłączeniowe Zogołnie z kierunkiem obrotu zega (CCW) 200 ^o m nie / Komunikacja Iość i przekrój 5 x 0.75 mm ² apis serwisowy Terminal 7-pin, grid 2.00 mm urikacja Iuść i przekrój 5 x 0.75 mm ² Kół komunikacyjny Modbus RTU RS-485, separowany galwaniczne Liczba urządzeń Maks. 32 2akres adresów Liczba urządzeń Maks. 32 2akres adresów Liczba urządzeń		
Kierunek obrotu	Ustawiany urządzeniem nastawczym lub poprzez komunikację	Zgodnie z kierunkiem obrotu zegara (CW) / Przeciwnie do kierunku obrotu zegara (CCW)	
Kable podłaczeniowe			
Długość kabla		0.9 m	
Zasilanie / Komunikacia	llość i przekrój	$5 \times 0.75 \text{ mm}^2$	
Interfeis serwisowy	Terminal	Z-pip grid 2.00 mm	
Interieja aerwiadwy	- Cirimia	7 pm, gnd 2.00 mm	
Komunikacja			
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU	RS-485, separowany galwaniczne	
	Liczba urządzeń	Maks. 32	
	Zakres adresów	1247 / 255	
		Domyślny: 255	
	Formaty transmisji	1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2 Domyślny: 1-8-E-1	
	Baudrates (kBaud)	Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2 Domyślny: Auto	
	Terminator	120 Ω załączany elektronicznie Domyślnie: Wył.	
Stopień ochrony			
Stopień ochrony	Stopień ochrony wg EN 60529 (patrz Instrukcja montażu)	IP54	
Klasa bezpieczeństwa	Klasa bezpieczeństwa wg EN 60730	Ш	

Warunki otoczenia									
Stosowane standardy		IEC 60721-3-x							
Praca	Warunki środowiskowe	Klasa 3K6							
	Miejsce montażu	Wewnątrz budynków							
	Temperatura	-3255 °C							
	Wilgotność (bez wykroplenia)	595 % r. h.							
Transport	Warunki środowiskowe	Klasa 2K3							
	Temperatura	-2570 °C							
	Wilgotność	595 % r. h.							
Przechowywanie	Warunki środowiskowe	Klasa 1K3							
	Temperatura	-545 °C							
	Wilgotność	595 % r. h.							
Dyrektywy i standardy									
Bezpieczeństwo wyrobu		EN60730-x							
Kompatybilność elektromag	netyczna (zastosowanie)	Do wykorzystania w mieszkalnym, handlo uprzemysłowionym	środowisku wym i						
		GDB111.1E/MO	GLB111.1E/MO						
EU zgodność (CE)		A5W00003842 ¹⁾	A5W00000176 ¹⁾						
Deklaracja zgodności RCM		A5W00003843 1)	A5W00000177 ¹⁾						
UL, cUL	AC 24 V	UL 873 http://ul.com/	'database						
Zgodność środowiskowa									
	Deklaracja środowiskowa produktu A6V10209938 ¹⁾ zawiera wymagania dotycz projektowania i ocen produktu pod względem przyjazności dla środowiska (zgodność RoHS, skład materiałów, opakowań, wpływu na środowisko, utylizacj produktu).		magania dotyczące odowiska wisko, utylizacji						
Wymiary / Waga									
Waga	Bez opakowania	0.6 kg							
Wymiary		71 x 158 x 61 mm							
Oś przepustnicy	Okragła (z elementem centrującvm)	816 mm (810 mm)							
, , , , , ,	Czworokątna	612.8 mm							
	Min. długość osi	30 mm							
	Maks. długość osi	<300 HV							

¹⁾ Dokument do pobrania z <u>http://siemens.com/bt/download</u>

Schematy

Schemat wewnętrzny

Siłowniki do przepustnic są dostarczane z dwoma fabrycznie zamontowanymi kablami. Wszystkie podłączone urządzenia muszą wykorzystywać to samo G0.

Ozn.	Kolor	Symbol	Opis		AV AV							
przewodu				_		1	6		8	9		
1	czerwony (RD)	G	Napięcie 24 V AC			(G)	(R	EF)	(+)	(-)		
2	czarny (BK)	G0	Neutralny 24 V AC				M	ſ	Tool			
6	fioletowy (VT)	REF	Poziom odniesienia (Modbus RTU)			(G0)						
8	szary (GY)	+	A+ (Modbus RTU)			2						
9	różowy (PK)	-	B- (Modbus RTU)									

Uwaga

Napięcie zasilające na zaciskach G i G0 muszą spełniać wymagania SELV lub PELV. Transformatory bezpieczeństwa z podwójną izolacją, zgodnie z wymaganiami EN 61558, muszą być zaprojektowane tak, aby były włączone przez 100% czasu pracy.

Wymiary

G..B111.1E/..



Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Division Żupnicza 11 03-821 Warszawa Polska Tel. +48 22 870 8700 www.siemens.com/buildingtechnologies